

MARCA	VETTURA	SET-UP	DISATTIVAZIONE CON TRANSPONDER D' ORIGINE	Pilotaggio Blinker	NOTE PER L'INSTALLAZIONE
ALFA R.	Brera 2006	FIAT "3"	OK	blk	
ALFA R.	159	FIAT "3"	OK	blk	
ALFA R.	Mi.To	FIAT "4"	OK	blk	
AUDI	A2	Volkswagen "3"	OK	pwr	
AUDI	A3 >2003	Volkswagen "4"	OK	pwr	
AUDI	A4 > 2001	Volkswagen "3"	OK	pwr	
AUDI	A4 > 2008	Volkswagen "7"	OK	blk	
AUDI	A5	Volkswagen "7"	OK	blk	
AUDI	A6 >2004	Volkswagen "5"	OK	blk	
AUDI	Q5	Volkswagen "4"	OK	blk	
AUDI	Q7	Volkswagen "5"	OK	blk	
BMW	S.3 > 2005	BMW "1"	OK	blk	
BMW	S.3 Coupè	BMW "1"	OK	blk	
BMW	S.5 > 2004	BMW "1"	OK	blk	
BMW	S.6 > 2004	BMW "1"	OK	pwr	
BMW	S.7 > 2004	BMW "1"	OK	blk	
BMW	S.1 > 2004	BMW "1"	OK	blk	
BMW	X5 > 2007	BMW "1"	OK	blk	
BMW	MINI2 COOPER/S	BMW "1"	OK	blk	
BMW	X6	BMW "1"	OK	blk	
CHEVROLET	Captiva >2007	Chevrolet "1"	OK	pwr	
CHEVROLET	Cruze	Chevrolet "2"	OK	blk	Software disponibile in Programmer da rev.014 >
CHRYSLER	Grand Voyager >2008	Chrysler "1"	OK	blk	Software disponibile in Programmer da rev.014 >
CHRYSLER	C300	Chrysler "2"	OK	blk	Software disponibile in Programmer da rev.014 >
CITROËN	C-CROSSER	Mitsubishi "1"	OK	blk	
CITROËN	C2	Citroen "2"	NO	blk	Alternativa selezione Citroen "1" se si attiva la BSI dell'auto
CITROËN	C3	Citroen "2"	NO	blk	Alternativa selezione Citroen "1" se si attiva la BSI dell'auto
CITROËN	C3 Picasso	Citroen "2"	NO	blk	Alternativa selezione Citroen "1" se si attiva la BSI dell'auto
CITROËN	C4	Citroen "2"	NO	blk	Alternativa selezione Citroen "1" se si attiva la BSI dell'auto
CITROËN	C4 Picasso	Citroen "2"	NO	blk	Alternativa selezione Citroen "1" se si attiva la BSI dell'auto
CITROËN	C5 2008	Citroen "2"	NO	blk	Alternativa selezione Citroen "1" se si attiva la BSI dell'auto
CITROËN	C5	Citroen "2"	NO	blk	Alternativa selezione Citroen "1" se si attiva la BSI dell'auto
CITROËN	Berlingo NEW	Citroen "2"	NO	pwr	Alternativa selezione Citroen "1" se si attiva la BSI dell'auto
CITROËN	Nemo	FIAT "4"	OK	pwr	
CITROËN	Jumpy	Citroen "2"	NO	blk	Alternativa selezione Citroen "1" se si attiva la BSI dell'auto
CITROËN	Jumper	FIAT "5"	OK	pwr	
DODGE	Journey	Dodge "1"	OK	blk	Software disponibile in Programmer da rev.015 >
DODGE	Caliber	Dodge "2"	OK	blk	Software disponibile in Programmer da rev.015 >
DODGE	Nitro	Dodge "1"	OK	pwr	Software disponibile in Programmer da rev.015 >
FIAT	G.Punto> 2005	FIAT "4"	OK	blk	
FIAT	Fiorino > 2007	FIAT "4"	OK	pwr	
FIAT	500	FIAT "4"	OK	blk	
FIAT	Bravo 2007	FIAT "2"	OK	blk	

FIAT	Scudo 2007	Citroen "2"	NO	blk	Alternativa selezione Citroen "1" se si attiva la BSI dell'auto
FIAT	Ulisse > 2006	Citroen "2"	NO	blk	Alternativa selezione Citroen "1" se si attiva la BSI dell'auto
FIAT	Scudo > 2006	Citroen "2"	NO	blk	Alternativa selezione Citroen "1" se si attiva la BSI dell'auto
FIAT	Ducato> 2006	FIAT "5"	OK	pwr	
FIAT	Linea	FIAT "5"	OK	blk	
FIAT	Stilo 2005	FIAT "1"	OK	blk	
FIAT	Stilo 2006	FIAT "2"	OK	blk	
FIAT	Idea	FIAT "1"	OK	blk	
FIAT	Idea FL 2008	FIAT "2"	OK	blk	
FIAT	Panda>2003	FIAT "2"	OK	blk	
FIAT	Croma> 2005	FIAT "3"	OK	blk	
FIAT	16 (Con Keyless)	Suzuki "1"	NO	blk	
FIAT	Qubo	FIAT "4"	OK	pwr	
FIAT	Doblò >2009	FIAT "4"	OK	pwr	
FORD	Focus 2006	FORD "1"	OK	blk	
FORD	Fusion 2006	FORD "2"	OK	blk	
FORD	C-Max 2006	FORD "1"	OK	blk	
FORD	C-Max 2007	FORD "1"	OK	blk	
FORD	S-Max 2007	FORD "3"	OK	blk	
FORD	Galaxy 2007	FORD "3"	OK	blk	
FORD	Mondeo 2007	FORD "3"	OK	blk	
FORD	KUGA	FORD "1"	OK	blk	
FORD	Fiesta 2008	FORD "4"	OK	blk	Software disponibile in Programmer da rev.015 >
FORD	Fiesta 2006	FORD "2"	OK	blk	
FORD	KA >2008	FIAT "4"	OK	blk	
HONDA	JAZZ<2008	HONDA "1"	OK	pwr	
HONDA	New Accord 2008	HONDA "2"	OK	pwr	
HONDA	Insight	HONDA "1"	OK	pwr	
HONDA	Civic 2008	HONDA "1"	OK	pwr	
HONDA	CR-V 2008	HONDA "1"	OK	pwr	
LANCIA	Phedra> 2006	Citroen "2"	NO	blk	Alternativa selezione Citroen "1" se si attiva la BSI dell'auto
LANCIA	Musa	FIAT "1"	OK	blk	
LANCIA	Musa FL 2008	FIAT "2"	OK	blk	
LANCIA	Ypsilon 2003	FIAT "1"	OK	blk	
LANCIA	Ypsilon FL 2006	FIAT "2"	OK	blk	
LANCIA	Delta 2008	FIAT "2"	OK	blk	
MAZDA	2 >2008	Mazda "1"	OK	pwr	Software disponibile in Programmer da rev.015 >
MAZDA	3 <2008	Mazda "3"	OK	pwr	Software disponibile in Programmer da rev.015 >
MAZDA	3 >2009	Mazda "1"	OK	pwr	Software disponibile in Programmer da rev.015 >
MAZDA	6 >2008	Mazda "2"	OK	pwr	Software disponibile in Programmer da rev.015 >
MERCEDES	A >2004	Mercedes "1"	NO	blk	
MERCEDES	B	Mercedes "1"	NO	blk	
MERCEDES	C > 2000	Mercedes "1"	NO	pwr	
MERCEDES	C > 2007	Mercedes "2"	OK	pwr	
MERCEDES	E > 2002	Mercedes "1"	NO	pwr	

MERCEDES	E > 2009	Mercedes "2"	OK	pwr	
MERCEDES	CLK >2002	Mercedes "1"	NO	pwr	
MERCEDES	SLK >2004	Mercedes "1"	NO	pwr	
MERCEDES	ML >2005	Mercedes "1"	NO	pwr	
MERCEDES	Vito >2004	Mercedes "1"	NO	pwr	
MERCEDES	VITO/VIANO >2008	Mercedes "1"	NO	pwr	
MERCEDES	CLASSE R	Mercedes "1"	NO	pwr	
MERCEDES	SPRINTER 2006	Mercedes "1"	NO	pwr	
MERCEDES	CLASSE M	Mercedes "1"	NO	pwr	
MITSUBISHI	OutLander	Mitsubishi "1"	OK	blk	
NISSAN	Qashqai	Nissan "1"	OK	pwr	Software disponibile in Programmer da rev.015 >
NISSAN	Micra > 2007	Nissan "1"	OK	pwr	Software disponibile in Programmer da rev.016 >
NISSAN	Note > 2008	Nissan "1"	OK	pwr	Software disponibile in Programmer da rev.016 >
NISSAN	X-Trail > 2008	Nissan "1"	OK	pwr	Software disponibile in Programmer da rev.016 >
NISSAN	Navara > 2007	Nissan "1"	OK	pwr	Software disponibile in Programmer da rev.016 >
NISSAN	Pathfinder > 2007	Nissan "1"	OK	pwr	Software disponibile in Programmer da rev.017 >
OPEL	Vectra > 2005	GM Opel "2"	OK	blk	
OPEL	Astra G > 2004	GM Opel "2"	OK	blk	
OPEL	Astra 4 > 2010	GM Opel "1"	OK	blk	
OPEL	Zafira 2005	GM Opel "2"	OK	blk	
OPEL	INSIGNA	GM Opel "1"	OK	blk	
OPEL	Signum	GM Opel "2"	OK	blk	
OPEL	Corsa D 2006	GM Opel "2"	OK	blk	
OPEL	Antara 2007	Chevrolet "1"	OK	blk	
PEUGEOT	207	Citroen "2"	NO	blk	Alternativa selezione Citroen "1" se si attiva la BSI dell'auto
PEUGEOT	307 2005	Citroen "2"	NO	blk	Alternativa selezione Citroen "1" se si attiva la BSI dell'auto
PEUGEOT	308	Citroen "2"	NO	blk	Alternativa selezione Citroen "1" se si attiva la BSI dell'auto
PEUGEOT	3008	Citroen "3"	OK	blk	Alternativa selezione Citroen "1" se si attiva la BSI dell'auto e
PEUGEOT	407	Citroen "2"	NO	blk	Alternativa selezione Citroen "1" se si attiva la BSI dell'auto
PEUGEOT	807 >2006	Citroen "2"	NO	blk	Alternativa selezione Citroen "1" se si attiva la BSI dell'auto
PEUGEOT	4007	Mitsubishi "1"	OK	blk	
PEUGEOT	Partner >2008	Citroen "2"	NO	blk	Alternativa selezione Citroen "1" se si attiva la BSI dell'auto
PEUGEOT	BOXER	FIAT "5"	OK	pwr	
PEUGEOT	Bipper	FIAT "4"	OK	pwr	
RENAULT	Clio3 2007 >	Renault "2"	OK	pwr	Software disponibile in Programmer da rev.016 >
RENAULT	Koleos	Renault "1"	OK	pwr	Software disponibile in Programmer da rev.016 >
RENAULT	Laguna Keyless >2009	Renault "3"	OK	pwr	Software disponibile in Programmer da rev.017 >
SAAB	9.3 > 2007	SAAB "1"	OK	blk	Software disponibile in Programmer da rev.014 >
SEAT	Exeo	Volkswagen "3"	OK	pwr	
SEAT	Ibiza >2003	Volkswagen "1"	OK	pwr	
SEAT	Ibiza >2008	Volkswagen "8"	OK	blk	
SEAT	Cordoba >2003	Volkswagen "1"	OK	pwr	
SEAT	Leon >2002	Volkswagen "2"	OK	pwr	
SEAT	Leon >2005	Volkswagen "4"	OK	blk	
SEAT	Toledo >2002	Volkswagen "2"	OK	pwr	

SEAT	Toledo >2006	Volkswagen "4"	OK	blk	
SEAT	Altea >2004	Volkswagen "4"	OK	blk	
SKODA	Fabia > 2005	Volkswagen "1"	OK	pwr	
SKODA	Octavia > 2002	Volkswagen "4"	OK	pwr	
SKODA	Octavia > 2009	Volkswagen "4"	OK	blk	
SKODA	Fabia > 2007	Volkswagen "1"	OK	blk	
SKODA	Roomster 2007	Volkswagen "1"	OK	blk	
SKODA	Superb < 2008	Volkswagen "4"	OK	pwr	
SKODA	Superb > 2008	Volkswagen "4"	OK	blk	
SUBARU	Impreza >2008	Subaru "1"	OK	blk	Selezionare comando pulsante blinker CONTINUO
SUBARU	Forester >2008	Subaru "1"	OK	blk	Selezionare comando pulsante blinker CONTINUO
SUZUKI	Swift > 2008 con Keyless	Suzuki "1"	OK	blk	
SUZUKI	Grand Vitara 2008 con Keyless	Suzuki "1"	OK	pwr	
SUZUKI	SX4 Versione Keyless	Suzuki "1"	OK	blk	
TOYOTA	Rav4 2006 / 2009	Toyota "1"	OK	blk	
TOYOTA	Auris 2007	Toyota "1"	OK	blk	Selezionare comando pulsante blinker CONTINUO
TOYOTA	Yaris 2006	Toyota "1"	OK	blk	Selezionare comando pulsante blinker CONTINUO
TOYOTA	IQ	Toyota "1"	OK	blk	Selezionare comando pulsante blinker CONTINUO
TOYOTA	Avensis 2009	Toyota "1"	OK	blk	Selezionare comando pulsante blinker CONTINUO
TOYOTA	Urban Cruiser	Toyota "1"	OK	blk	Selezionare comando pulsante blinker CONTINUO
TOYOTA	Verso	Toyota "1"	OK	blk	Selezionare comando pulsante blinker CONTINUO
TOYOTA	Prius >2009	Toyota "1"	OK	blk	Selezionare comando pulsante blinker CONTINUO
TOYOTA	Land Cruiser 150 >2009	Toyota "1"	OK	blk	Selezionare comando pulsante blinker CONTINUO
VOLKSWAGEN	Polo >2002	Volkswagen "1"	OK	pwr	
VOLKSWAGEN	Polo >2005	Volkswagen "4"	OK	pwr	
VOLKSWAGEN	Polo >2009	Volkswagen "8"	OK	pwr	
VOLKSWAGEN	Golf IV >2002	Volkswagen "2"	OK	pwr	
VOLKSWAGEN	Golf V >2003	Volkswagen "4"	OK	blk	
VOLKSWAGEN	Golf V Plus	Volkswagen "4"	OK	blk	
VOLKSWAGEN	Golf VI	Volkswagen "4"	OK	blk	
VOLKSWAGEN	Bora >2002	Volkswagen "2"	OK	pwr	
VOLKSWAGEN	Passat >2001	Volkswagen "2"	OK	pwr	
VOLKSWAGEN	Passat >2005	Volkswagen "4"	OK	blk	
VOLKSWAGEN	Passat 2008	Volkswagen "4"	OK	blk	
VOLKSWAGEN	NewBeetle >2002	Volkswagen "2"	OK	pwr	
VOLKSWAGEN	Touran	Volkswagen "4"	OK	pwr	
VOLKSWAGEN	Multivan/T5	Volkswagen "4"	OK	pwr	
VOLKSWAGEN	Touareg	Volkswagen "6"	OK	pwr	
VOLKSWAGEN	Tiguan	Volkswagen "4"	OK	blk	
VOLKSWAGEN	Eos	Volkswagen "4"	OK	blk	
VOLKSWAGEN	Caddy	Volkswagen "4"	OK	blk	
VOLKSWAGEN	Scirocco >2008	Volkswagen "4"	OK	blk	