

Käesolev Parrot CK3100 LCD lihtsustatud juhend annab teile peamised juhised, mis võimaldavad teil seadet lihtsalt kasutada. Edasise informatsiooni saamiseks uurige kasutusjuhendit, mis on saadaval meie kodulehel: [www.parrot.com](http://www.parrot.com)



*Teatud funktsioonide kasutamine sõltub ainult teie telefonist*

## Parrot CK3100 LCD paigaldus

Parrot CK3100 LCD süsteemil on 4 ühendust:

- audio
- toide
- LCD ekraan
- mikrofoni.

Enne elektroonilise ploki fikseerimist on soovitatav paigaldada kõik kaablid.



*Vale ühendamise vältimiseks on iga kaabli jaoks eraldi pistik.*

## Audiopistikute paigaldus

Kaasa antud Tumma režiimi kaabli ISO-pistikud (mustad) ja liiniväljund.

### Liinisisendiga autoraadio

► *Uurige edasise informatsiooni saamiseks skeemi lk.6*

1. Ühendage liiniväljund (roheline ja pruun juhe) autoraadio lisasisendiga.
2. Ühendage vaigistuskaabel (kollane) autoraadio vaigistus-sisendisse.

### ISO-pistikutega autoraadio

► *Uurige edasise informatsiooni saamiseks skeemi lk.7*

1. Ühendage autoraadio ISO-pistikud lahti.
2. Ühendage vaigistuskaabli ja toitekaabli isaspistikud autoraadioga.
3. Ühendage sõiduki audio- ja toitepistikud Parrot CK3100 LCD kaabli emaspistikutega.

Kui autoraadiol on vaigistussisend, ühendage audiokaabli kollane juhe ühte sisendisse: „Mute in 1“, „Mute in 2“ või „Mute in 3“. Oma autoraadio vaigistussisendi täpse asukoha määramiseks uurige autoraadio kasutusjuhendit.

### Ilma ISO-pistikuteta autoraadio

Võite soetada ISO-adapterjuhtme, et kohandada oma autoraadio Parrot CK3100 LCD ISO-ühendusele.

Edasise informatsiooni saamiseks uurige meie kodulehekülge [www.parrot.com](http://www.parrot.com)

### Toitekaabli paigaldus

Uurige oma autoraadio elektriskeemi.

Mõnel sõidukil peab punase ja oranži juhtme asukohad omavahel vahetama.

Toitekaabli punane juhe peab olema ühendatud 12V alalisvooluga, oranž juhe 12V süütega ning must juhe maandusega.

Seda saab teha lihtsalt, kui vahetada omavahel Parroti kaablil asuvad kaks juhtmekinnitust.

Autoraadio polaarsuse kontrollimiseks piisab, kui lülitate sõiduki süüte pärast Parrot CK3100 LCD paigaldamist välja: teade « Good bye » peab ilmuma ekraanile.

Ärge ühendage oranži juhet 12V alalispingega, see võib sõiduki aku tühjaks laadida.



*Mõnel autol ei ole sõiduki pistikutel +12V süüdet. Siis peab oranži toitejuhtme ühendama pärast süüdet kaitsmete karbiga või mõne teise toiteallikaga.*

### Mikrofoni ja konsooli paigaldus

Mikrofoni peab suunama juhi suunas ning selle võib paigaldada päikesesirmi ja salongi tahavaatepeegli vahele. Konsooli kinnitamiseks kasutage kaasas olevat kahepoolset teipi. Asetage see armatuurlaua puhtale ja lamedale pinnale.

► *Märkus: Uurige komplekti tarvikute paigaldamise kohta edasise informatsiooni saamiseks skeemi lk. 4-5.*

### Elektroonilise ploki paigaldus

Vältige ploki paigaldamist:

- soojenduse või kliimaseadme lähedale
- päikese kätte
- metallseinte taha.

## **Telefonifunktsiooni kasutamine**

### Telefoni ühendamine Parrot CK3100 LCD-ga

Enne Parrot CK3100 kasutamist oma telefoniga, peate mõlemad seadmed ühendama.

Kui te kasutate seadet esimest Parrot CK3100 LCD-ga esimest korda, peate kaks seadet kõigepealt omavahel sobitama: kui mõlemad seadmed on teineteist tuvastanud, ei ole seda toimingut vaja enam teha.



Mõni telefon kasutab Bluetoothi-tehnoloogiat erineval viisil. Kontrollige menüüst **Preferences / Adv. Preferences / Pair a phone** kas teie telefoni mudel on nimekirjas. Seejärel valige menüüst oma telefon.

1. Käivitage oma Bluetooth-telefonis Bluetooth välisseadmete otsing (uurige edasise informatsiooni saamiseks oma telefoni kasutusjuhendit).
  - > Telefon näitab olemasolevate Bluetoothi välisseadmete nimekirja.
2. Valige "**Parrot CK3100 LCD**".
3. Sisestage PIN-kood **1234** ning kinnitage.
  - > Komplektile ilmub kiri „Pairing in progress“.
  - > Pärast õnnestunud sobitamist ilmub ekraanile kiri „Pairing complete“. Parrot CK3100 LCD ühendub see järel teie telefoniga.
  - > Nüüd on juurdepääs menüüdele ning käed-vabad komplekt teatab nende nimed.

### **Telefoniraamatu kasutamine**

Telefoniraamatu sünkroniseerimine Parrot CK3100 LCD-ga on paljude telefonidega automaatne. Kui teie telefon ei võimalda automaatset sünkroniseerimist, võite telefoni kontaktid kanda komplektile üle Object Pushi kaudu. Uurige edasise informat-

siooni saamiseks oma telefoni kasutusjuhendit. Te saate telefoniraamatu menüüst kõnet alustada.

1. Valige peamenüüst **Phonebook**.
2. Valige üks täht ning vajutage nupule.
  - > Kui kontakt on valitud:
    - Vajutage rohelisele nupule, et alustada kõnet vaikimisi numbrile.
    - Võite kasutada nuppu, et valida kontakti erinevate numbrite vahel.

### **Käsklused**



- Sissetuleva kõne vastu võtmine
  - Kõnetuvastusfunktsiooni aktiveerimine
- Pikk vajutus: Viimasena valitud numbrile helistamine  
Lühike vajutus kõne ajal: Kõne suunamine telefonile (diskreetne režiim)



- Menüüs liikumine
  - Kõne helitugevuse reguleerimine
  - Lühike vajutus: Valiku kinnitamine
- Lühike vajutus kõne ajal: toonvalimise funktsiooni aktiveerimine



- Sissetulevast kõnest keeldumine
- Kõne lõpetamine
- Menüüst väljumine

## Kõnetuvastusfunktsiooni kasutamine



*Kõnetuvastusfunktsioon on saadaval pärast teie kontaktide ülekandmist komplekti.*

Menüü **Voice commands** abil saate programmeerida käed-vabad komplekti kõnetuvastust. Alamenüü **Selecting voice reco** abil saate valida kõnetuvastustüübi, mida soovite kasutada:

- **Hands-free kit** : Käed-vabad komplekti mällu salvestatud häälejäljed.
- **Phone** : Telefoni mällu salvestatud häälejäljed.

### Häälejälje andmine kontaktile

1. Valige kontakti nime esimene täht ning vajutage nupule.
2. Valige kontakti nimi, kellele te soovite häälejälge anda.
3. Kui nimi on valitud, vajutage salvestuse käivitamiseks nupule.
4. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.
  - > Kui häälejalg on antud, ilmub nime kõrvale paremale mullike

### Märksõnade kasutamine

Parrot CK3100 LCD märksõnad on: **phone, hang up, home, work, mobile, general, other ja preferred.**

- **phone** : võimaldab kõne vastu võtta või käivitada kõnetu vastusfunktsiooni.

- **Hang up** : lõpetab kõne.

- **Home, work, mobile, general, other ja preferred**: märksõnad telefoninumbri kohta. Nende märksõnade abil on võimalik valida telefoninumber, millele helistada, kui kontaktil on mitu telefoninumbrit.

Märksõnade salvestamiseks valige **Voice commands > keywords** ning tehke samamoodi kui häälejälgede salvestamisel.

### Kõne tegemine kõnetuvastuse abil

1. Vajutage pikalt rohelisele nupule või öelge "**phone**" see märksõna on salvestatud.
  - > Kõlab helisignaali.
2. Öelge kontakti nimi.
  - > Parrot CK3100 LCD kordab õnnestumise korral nime, vastasel juhul annab pärast helisignaali uue võimaluse.
  - > Kui kontaktil on üks telefoninumber, alustatakse kõnet.
  - > Kui kontaktil on mitu numbrit ja kui märksõnad « **Home, work** jne. » on salvestatud, öelge selle numbri märksõna, millele te tahate helistada.